

GHI CHÚ VÀ KÍ HIỆU TRONG BẢN VẼ ĐIỀU KHIỂN  
CONTROL DIAGRAM NOTES AND LEGENDS

KÝ HIỆU SYMBOL	MÔ TẢ DESCRIPTION	KÝ HIỆU SYMBOL	MÔ TẢ DESCRIPTION	KÝ HIỆU SYMBOL	MÔ TẢ DESCRIPTION	KÝ HIỆU SYMBOL	MÔ TẢ DESCRIPTION
	Thiết bị đóng cắt 1P Circuit breaker 1P		Nút nhấn với tiếp điểm thường mở Button (with contact normal open)		Quản hớt rơ le thời gian đóng chậm Coil of timer relay on delay		Rơ le nhiệt 3P Overload relay 3P
	Thiết bị đóng cắt 2P Circuit breaker 2P		Nút nhấn với tiếp điểm thường đóng Button (with contact normal close)		Quản hớt rơ le thời gian ngắt chậm Coil of timer relay on/off delay		Thiết bị thường mở của rơ le nhiệt Contact of overload relay (normal open)
	Thiết bị đóng cắt 4P Circuit breaker 4P		Nút nhấn từ gần với tiếp điểm thường mở Manual button (with contact normal open)		Quản hớt rơ le thời gian đóng, cắt chậm Coil of timer relay on/off delay		Thiết bị thường đóng của rơ le nhiệt Contact of overload relay (normal close)
	Đầu cắt 1P Circuit breaker 1P		Nút nhấn từ gần với tiếp điểm thường đóng Manual button (with contact normal close)		Thiết bị thường mở, cắt chậm của rơ le thời gian Contact of timer on delay (normal close)		Đèn báo xoay Beacons rotating
	Biến dòng điện Current transformer		Nút nhấn kèm đèn với tiếp điểm thường mở Button with lamp (with contact normal open)		Thiết bị thường đóng, cắt chậm của rơ le thời gian Contact of timer on delay (normal close)		Đèn NE-ON chiếu sáng Neon lamp
	Ampe kế dòng điện Ampere meter		Chọn mạch 2 vị trí Select switch 2 pos		Thiết bị thường đóng, đóng chậm của rơ le thời gian Contact of timer off delay (normal open)		Thiết bị thường mở của công tắc áp suất Normal open contact of pressure switch
	Volt kế dòng điện Volt meter		Chọn mạch 3 vị trí Select switch 3 pos		Quản hớt khởi động từ Coil of contactor		Thiết bị thường mở của công tắc nhiệt độ Normal open contact of temperature switch
	Chọn mạch với 7 vị trí Volt selector switch 7 pos		Chọn mạch 4 vị trí Select switch 4 pos		Thiết bị chính của khởi động từ Main contact of contactor		Thiết bị thường mở của công tắc mức nước/PHAO Normal open contact of float/level switch
	Chọn mạch ampe 4 vị trí Ampere selector switch 4 pos		Chọn mạch 3 vị trí, từ trái về vị trí giữa Select switch 3 pos, auto return from both		Thiết bị phụ thường đóng của khởi động từ Aux contact of contactor (normal close)		Thiết bị thường mở của công tắc giới hạn hành trình Normal open contact of limit switch
	Quản hớt rơ le thường gắn Coil of auxiliary relay		Chọn mạch 3 vị trí có chìa khóa Select switch 3 pos, with key		Thiết bị phụ thường mở của khởi động từ Aux contact of contactor (normal open)		Chiết áp, biến trở Variable resistor
	Thiết bị thường mở của rơ le thường gắn Aux contact of auxiliary relay (normal open)		Thiết bị phụ thường mở của nút ấn, chọn mạch Aux contact of button, select switch (normal open)		Biến áp 1 pha Transformers single phase		Nguồn pin, AC-QUY Accumulator battery
	Thiết bị thường đóng của rơ le thường gắn Aux contact of auxiliary relay (normal close)		Thiết bị phụ thường đóng của nút ấn, chọn mạch Aux contact of button, select switch (normal close)		Bộ chuyển đổi nguồn xoay chiều sang một chiều AC-DC CONVERTER SINGLE PHASE		Còi báo Buzzer